

## **CEBOSFERA-SISUSTUSPINNOITE**

*CeboSfera on kevyesti metallinhohtoinen sisustuspinnote, jolla saadaan aikaiseksi niin sileää kuin rouheaaakin pintaa asennustavasta riippuen. CeboSfera-sisustuspinnoteella voidaan luoda lukemattomia erilaisia efektejä ja struktuureja. Voidaan asentaa sisätilojen seinäpinnoille.*

*CeboSfera-sisustuspinnoteella on sisäilmasertifikaatti A+.*

*Erittäin puhdistettava ja mekaanisesti kestävä sellaisenaan, mutta voidaan vielä suojata CeboVitra Piu-suoja-aineella vieläkin puhdistettavammaksi esimerkiksi keittiön välitilaan.*

---

### **TARVIKKEET**

- Lyhytnukkainen tela pohjusteelle
- Ruostumaton teräslasta tai esimerkiksi muovilasta
- (Ruohomattotyökalu – Zeffiro-efekti, Nebula-efekti & Travertino-efekti)
- (CeboFree-lasta – Zeffiro-efekti, Nebula-efekti & Onda-efekti)
- (Onda-työkalu – Onda-efekti)
- Sekoitustasioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- (Suojakäsineet)

---

### **TYÖVAIHEET**

1. Pinnan esikäsitteleminen ja puhdistus
2. CeboFix R-tartuntapohjamaali
3. CeboSfera, 1-2 kerrosta efektistä riippuen

---

### **PINNAN ESIKÄSITTELY JA PUHDISTUS**

Sisustuspinnote voidaan asentaa esim. kipsilevyille, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle pinnalle.

Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen.

Sisustuspinnoteen asennustemperatuurin vähintään + 5°C.

---

### **CEBOFIX R-TARTUNTAPOHJAMAALI**

CeboFix R on valkoinen, kvartsihiekkaa sisältävä tartuntapohjamaali, joka sävytetään CeboSfera-sisustuspinnoteen kanssa samaan sävyyn.

Teoreettinen riittoisuus 10 m<sup>2</sup>/l (1 kerros).

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoteen alle.

Ohenna ennen käyttöä n. 20 % puhtaalla vedellä. Sekoita hyvin.

Asenna 1-2 kerrosta lyhytnukkaisella telalla mahdollisimman tasaisesti.

Anna kuivua ennen päälle asennusta (n. 24 h).

---

### **ASENNUSTEKNIIKAT**

Pinnan kuvio vaihtelee aina asentajan kädenjäljen mukaan, jolloin jokainen pinta on yksilöllinen. Asennusohjeissa esitellään yleisimmät asennustekniikat

CeboSfera-sisustuspinnoitteen teoreettinen riittoisuus n. 0,25-0,35 l/m<sup>2</sup>/kerros asennustekniikasta riippuen.

Tuote on käyttövalmis sellaisenaan. Sekoita kuitenkin huolellisesti astiassaan puhtain työvälinein ennen asennusta.

- Cosmo-efekti on sileä, mutta elävä pinta.
  - Nebula on vapaampi, kuviollisempi pinta.
  - Onda-efekti on kevyesti raidallinen pysty- tai vaakasuunnassa.
  - Zeffiro-efekti on kapearaitainen.
  - Travertino-efekti imitoi kuviollaan Travertino-marmoria.
- 

### **CEBOSFERA COSMO**

Asenna CeboSfera ruostumattomalla teräslastalla tasaisena kerroksena ristikkäisin, pyörivin liikkein. Vältä työsaumoja ja suuria materiaalikerrostumia.

Anna tuotteen asettua hetken ja käy pinta kevyesti silottaen läpi puhtaalla teräslastalla.

Mikäli pinnasta halutaan vielä tasaisempi, voidaan asentaa toinen kerros kuten ensimmäinenkin, kun ensimmäinen kerros on kauttaaltaan kuivunut (n. 6-8 h asennuksesta).

Anna kuivua täysin (n. 24 h) ennen päälle asennusta tai käyttöönottoa.

---

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

---

## **CEBOSFERA NEBULA**

Asenna CeboSfera ruostumattomalla teräslastalla tasaisena kerroksena ristikkäisin, pyörivin liikkein. Vältä työsaumoja ja suuria materiaalikerrostumia.

Asenna noin 1 m<sup>2</sup> kokoinen, epätarkkarajainen alue kerrallaan.

Kuvioi sileä materiaalipinta ruohomattotyökalulla pyörivin liikkein, muodostaen 8-liikkeen. Halutessasi silota pintaa kevyesti teräslastalla, CeboFree-lastalla tai muovilastalla. Varo painamasta liikaa, jotta kuvio säilyy.

Jatka näin noin 1 m<sup>2</sup> alue kerrallaan koko pinnoitettavan alueen läpi.

Anna kuivua täysin (n. 24 h) ennen päälle asennusta tai käyttöönottoa.

---

## **CEBOSFERA ZEFFIRO**

Asenna CeboSfera ruostumattomalla teräslastalla tasaisena kerroksena pysty- tai vaakasuuntaisin liikkein. Vältä työsaumoja ja suuria materiaalikerrostumia.

Asenna noin 1 m levyinen, epätarkkarajainen alue kerrallaan.

Kuvioi sileä materiaalipinta ruohomattotyökalulla pysty- tai vaakasuuntaisin liikkein muodostaen epäsäännöllisiä viivoja haluttuun suuntaan.

Halutessasi silota pintaa kevyesti teräslastalla, CeboFree-lastalla tai muovilastalla.

Jatka näin noin 1 m<sup>2</sup> alue kerrallaan koko pinnoitettavan alueen läpi.

Anna kuivua täysin (n. 24 h) ennen päälle asennusta tai käyttöönottoa.

---

## **CEBOSFERA ONDA**

Asenna CeboSfera ruostumattomalla teräslastalla tai Onda-lastan tasaisella puolella tasaisena kerroksena ristikkäisin, pyörivin liikkein. Vältä työsaumoja ja suuria materiaalikerrostumia.

Asenna noin 1 m levyinen, epätarkkarajainen alue kerrallaan.

Kuvioi sileä materiaalipinta Onda-lastalla pysty- tai vaakasuuntaisin liikkein muodostaen eri paksuisia raitoja. Kun aloitat uuden raitakuvion tekemisen, palaa jo tehdyn kuvion päälle limittäin, jotta raidat yhdistyvät saumattomasti.

Halutessasi silota pintaa kevyesti teräslastalla, CeboFree-lastalla tai muovilastalla.

Jatka näin noin 1 m<sup>2</sup> alue kerrallaan koko pinnoitettavan alueen läpi.

Anna kuivua täysin (n. 24 h) ennen päälle asennusta tai käyttöönottoa.

---

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

---

## **CEBOSFERA TRAVERTINO**

Asenna CeboSfera ruostumattomalla teräslastalla tasaisena kerroksena ristikkäisin, pyörivin liikkein. Vältä työsaumoja ja suuria materiaalikerrostumia.

Asenna noin 1 m<sup>2</sup> kokoinen, epätarkkarajainen alue kerrallaan.

Kuvioi sileä materiaalipinta ruohomattotyökälulla Travertino-marmorin kuvion mukaisesti hieman töpöttäen.

Halutessasi silota pintaa kevyesti teräslastalla, CeboFree-lastalla tai muovilastalla.

Jatka näin noin 1 m<sup>2</sup> alue kerrallaan koko pinnoitettavan alueen läpi.

Anna kuivua täysin (n. 24 h) ennen päälle asennusta tai käyttöönottoa.

---

## **TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS**

Puhdista työvälineet vedellä.

---

## **PESU JA HUOLTO**

Tuote kestää kevyttä pesua tavanomaisilla hellävaraisilla pesuaineilla.

Voidaan suojata Vitra Piu-suoja-aineella vieläkin pestävämmäksi.

---

## **VOC-PÄÄSTÖT**

VOC: CeboFix R 8 g/l, CeboSfera 20 g/l.

---

## **TURVALLISUUS**

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa.

Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

---

---

**VARASTOINTI JA HÄVITYS**

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivistä suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

---

**MAAHANTUOJA**

Belle Arti Oy, FI27331002  
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO  
www.bellearti.fi  
info@bellearti.fi  
+358 50 407 0345

**VALMISTAJA**

Cebos Color SRL, Italia

---

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.