



14.3.2024

## Toscana-hartsipinnoitteen paikkausohjeet

### **Paikkakohtaa kannattaa hioa hieman ja puhdistaa pölyt.**

Jos pinnoitetta irtoaa helposti lisää, irttonaiset osuudet otetaan pois.

Jos pinnoite on hyvin pohjassa kiinni, riittää kun reunaa hioo hiomapaperilla hieman.

Hionnassa voi käyttää 60 tai 80 hiomapaperia.

### **Asenna tartuntapohjuste.**

Molemmat komponentit sekoitetaan huolellisesti yhteen. Seos ohennetaan huoneenlämpöisellä vedellä suhteessa 1:1 (100 % seoksen massasta). Sekoita uudelleen hyvin ja pohjustetta voi asentaa pensselillä paikattaviin kohtiin.

Anna kuivua.

Tämän jälkeen asennetaan **Grosso-laasti** lastalla paikattavaan kohtaan.

Asenna laasti tarvittaessa 2 kertaa, jos paikattava kohta on kuopalla.

Kun laasti on kuivunut, hio reunat hyvin muun lattian kanssa samalle tasolle 60 hiomapaperilla.

Harjaa pölyt pois.

Asenna **Fino-laastia** lastalla ohut kerros. Kun Fino on kuivunut, hio kevyesti 100 hiomapaperilla niin, että pinnasta tulee tasainen ja se sulautuu hyvin muuhun lattiaan.

Toista käsittely tarvittaessa.

Ennen suoja-aineen asennusta kannattaa paikkakohdat puhdistaa nihkeällä rätillä.

Tarkista pinta ja korjaa tarvittaessa ennen suoja-aineen asennusta.

Sekoita **Idropol-suoja-aineen** komponentit lisäämällä pohjaan (osa A) kovete (osa B). Sekoita ensin puolet komponenteista keskenään, koska suoja-aine asennetaan kahteen kertaan. Lisää seokseen 30 % vettä.

Suoja-aine voidaan levittää pensselillä tai pienellä mohairtelalla.

Levitä suoja-aine huolellisesti moneen eri suuntaan.

Toista käsittely pinnan kuivuttua.